8. Using the Remote Control

ES Uso del mando a distancia
FR Utilisez la télécommande

SOURCE

Selects Connected Devices.

ES Selecciona los dispositivos conectados.

FR Sélectionne les appareils connectés.

PICTURE SIZE

Adjusts the Picture Size on the TV Screen.

ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla de televisión.

FR Règle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.

SLEEP

Sets Sleep Timer.

ES Ajusta el temporizador de apagado automático.

FR Règle le minuteur de mise en veille.

INFO

Displays Information about the Current Program.

ES Muestra información sobre el programa actual.

FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.

(MENU button ES boton de MENU FR bouton de MENU)

Opens the Main On-screen Menu.

ES Abre el menú principal en pantalla.

FR Ouvre le menu principal à l'écran.

To turn Off the E-sticker feature

ES Para desactivar la característica etiqueta electrónica

FR Coupure de l'Étiquette E

PIC/SOUND MODE

Optimizes Picture and Sound Quality.

ES Optimiza la calidad de imagen y sonido.

FR Optimise la qualité de l'image et du son.

9. Network Setup

ES Instalación de la red
FR Installation d'un réseau

Wireless

ES Inalambrico
FR Sans fil

Please note the name of your wireless network, security type and security code of the wireless router before you go to Step **6b**.

- Por favor observe el nombre de su red inalámbrica, tipo de seguridad, y código de seguridad del router inalámbrico antes de continuar a **6b**.
- Veuillez noter le nom de votre réseau sans fil, le type et le code de sécurité du routeur sans fil avant de passe à **6b**.



Wired

ES Por cable
FR Cable

Please connect a live Ethernet cable from your modem to the back of this TV before proceeding with the setup below.

- Antes de continuar con la configuración siguiente, conecte un cable Ethernet del módem a la parte trasera / lateral de este TV.
- Veuillez raccorder un câble Ethernet actif de votre modem à l'arrière / côté de ce téléviseur avant de poursuivre avec le paramétrage ci-dessous.



1 Press Setup, select **Setup**.
- Pulse Configuración, seleccionar **Configuración**.
- Appuyez sur Configuration, sélectionnez **Configuration**.

2 Select **Installation**, then **Network**.
- Seleccionar **Instalación**, y luego **Red**.
- Sélectionnez **Installation** puis **Réseau**.



3 Select **Network settings assistant**, then **Start now**.
- Seleccionar **Asistente para la configuración en red**, y luego **Iniciar ahora**.
- Sélectionnez **Assistant de paramétrage réseau**, puis **Démarrer**.

4 Select **Wireless**, follow the next steps.
Select **Wired**, skip to step 7.
- Seleccionar **Inalambrico**, siga los siguientes pasos.
Seleccione **Por cable**, continúe hasta el paso 7.
- Sélectionnez **Sans fil**, suivre les prochaines étapes.
Sélectionnez **Cable**, passez à l'étape 7.

Select **Simple connect** if your router has Wi-Fi Protected Setup (WPS) with its button.
- Seleccione **Simple connect** si su router tiene un botón de Configuración Protegida Wi-Fi (WPS).
- Sélectionnez **Simple connect** si votre routeur a un Paramétrage Wi-Fi Protégé (WPS) avec son bouton.

5 Select **Scan**. The unit searches for available networks.
- Seleccione **Exploración**. Esta unidad busca las redes disponibles.
- Sélectionnez **Balayage**. L'appareil recherche les réseaux disponibles.

Before scanning, please make sure your wireless router is turned on.
If your router has Wi-Fi protected Setup(WPS), select Simple connect and press OK.
If you have non-WPS type devices in your router network, select Scan and press OK.
Simple connect
Scan
Cancel

6a Press WPS button on your router within 2 minutes.
- Presione el botón WPS primero antes de 2 minutos.
- Appuyez sur le bouton WPS d'abord dans un délai de 2 minutes.



6b Select the desired network. If the network with a lock icon is selected, enter the security code.
- Seleccione la red deseada. Si la red esta seleccionada con el icono de candado introduzca el código de seguridad.
- Sélectionnez le réseau désiré. Si le réseau avec l'icône est sélectionné, saisissez le code de sécurité.

7



8

Press **OK** to exit.
- Presione **OK** para salir.
- Appuyez sur **OK** pour quitter.

Enjoy your Internet TV!
- ¡Disfrute de su TV en red!
- Profitez de votre Télévision internet !

Network service icons may differ according to country you set.
VUDU is available only in the United States and Mexico.
- Los iconos de servicio de red pueden diferir de acuerdo al país que configure.
VUDU sólo está disponible en los Estados Unidos de Norteamérica y México.
- Les icônes de service de réseau peuvent varier selon le pays sélectionné.
VUDU est uniquement disponible aux États-Unis et le Mexique.

Please verify your settings and try again. Refer to page 9 of the User Manual for detailed instructions.
- Verifique su configuración e intente nuevamente. Refiérase a la página 9 del manual del usuario para instrucciones detalladas.
- Veuillez vérifier les paramètres et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez la page 9 du manuel d'utilisation.

If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our Support Website at
- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

www.magnavox.com/support

Quick Start

ES Inicio Rápido FR Démarrage Rapide

1. What's in the Box ES Qué hay en la caja FR Contenu de la boîte

Owner's Manual and Quick Start Guide
- Manual del Propietario e inicio rápido
- Manual du Propriétaire et démarrage rapide

MAGNAVOX is a registered trademark of Philips North America Corporation and is used by Funai Electric Co., Ltd. and Funai Corporation, Inc. under license from Philips North America.
- MAGNAVOX es una marca comercial registrada de Philips North America Corporation que utiliza Funai Electric Co., Ltd. y Funai Corporation, Inc con licencia de Philips North America.
- MAGNAVOX est une marque déposée de Philips North America Corporation et utilisée par Funai Electric Co., Ltd. et Funai Corporation, Inc. sous la licence de Philips North America.

MAGNAVOX

2. Mount Base onto TV

ES Acople la base al TV
FR Montez le socle sur le téléviseur



If you plan to wall mount your TV, refer to page 3 of the Owner's Manual for recommended wall mount bracket kit.
- Si desea instalar la TV en una pared, consulte la página 3 del Manual del Propietario.
- Si vous envisagez de monter un support mural pour votre TV, consultez la page 3 du Manuel du Propriétaire.

3. Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite
FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite



4. Connection Overview

ES Descripción general de las conexiones
FR Présentation de la connexion


Digital Audio (S/PDIF) Output to Home Theater or another Digital Audio System
Note: Use a Coaxial (RCA) to Optical Toslink Digital Audio Converter (not included) for HTS which only has an optical input.
Salida de Audio Digital (S/PDIF) hacia un cine en casa o en otro sistema de Audio Digital
Nota: Utilice un cable coaxial (RCA) para el convertidor de audio digital óptico Toslink (no incluido) para HTS que posee sólo una entrada óptica.
Sortie Audio Numérique (S/PDIF) vers le cinéma maison ou d'une autre systèmes Audio Numériques
Remarque: Utilisez un câble coaxial (RCA) vers Convertisseur audio numérique optique Toslink (non inclus) pour HTS qui ne dispose que d'une entrée optique.
VGA Cable connection for PC
Conexión de cable VGA para PC
Permet de raccorder un câble VGA pour PC
Component / Composite (VIDEO) Video Input jacks
Tomas de Entrada de Video Componentes / Compuesta (VIDEO)
Prise d'entrée Vidéo à Composantes / Composite (VIDEO)
USB Port is Only used for a USB Memory Stick.
El Puerto USB sólo es para la memoria USB.
Le port USB convient seulement à la clé USB.
75 ohm Cable / Antenna / Satellite Box connection
Conexión de decodificador de satélite / antena / cable de 75 Ohmios
Raccord Câble / Antenne / récepteur de signaux de satellite 75 ohms
Headphone 3.5mm Stereo jack
Conector estéreo de 3,5 mm de auditifono
Connecteur stéréo 3,5 mm pour écouteur
HDMI Input jacks
Tomas de Entrada HDMI
Prise d'Entrée HDMI
Analog Audio (L/R) Input jacks
Tomas de Entrada de Audio analógico (I/D)
Prise d'Entrée Audio analogique (G/D)

Note for USB Port usage

The Software Upgrade is, in most cases, handled by an Authorized Service person or in some circumstances the User may be asked to do the Software Upgrade themselves.
If you need to Upgrade the Software, please visit :
http://www.magnavox.com/support/download

Nota para uso de Puerto USB

La actualización de software es gestionada en la mayoría de los casos por una persona del servicio técnico autorizado, si bien en determinadas ocasiones se pedirá al usuario que realice la actualización de software por sí mismo.
Si necesita actualizar el software, *por favor visite :*
http://www.magnavox.com/support/download

Remarque pour l'utilisation du port USB

La mise à jour du logiciel est, dans la plupart des cas, effectuée par un technicien agréé. Dans certains cas, les utilisateurs peuvent être amenés à effectuer la mise à jour eux-mêmes.
Si vous devez mise à niveau le logiciel, veuillez visiter :
http://www.magnavox.com/support/download

5. Connect External Devices

ES Conexión de dispositivo externo
FR Connexion d'un appareil externe

Best

FR Optimo
FR Meilleur

Blu-ray Disc or DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Gaming Console / PC / Digital Camera / Camcorder / Tablet

- Reproductor de DVD o disco Blu-ray / sistema de teatro en casa / decodificador de cable, satélite o IPTV / consola de videojuego / PC / cámara digital / cámara de video / tablet
- Lecteur de disques Blu-ray ou DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / console de jeu / ordinateur personnel / appareils photo numériques / caméscope / tablette



Better

ES Mejor
FR Mieux

Blu-ray Disc or DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Gaming Console

- Disco Blu-ray o reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable, satélite o IPTV / consola de videojuego
- Lecteur de disques Blu-ray ou DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / console de jeu

Good

ES Bueno
FR Bonne

DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Video Cassette Recorder / Gaming Console

- Reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable, satélite o IPTV / grabadora de video cassette / consola de videojuego
- Lecteur de DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / magnétoscope / console de jeu

Caution Disconnect the AC Power Cord before Connecting Devices.
Precaución Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.
Attention Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

One set of Audio L/R Input jacks are shared with Component, Composite,VGA and HDMI-DVI Video Input.
- Un juego de Entradas de Audio I/D se comparten con las Entradas de Componente, Video Compuesto,VGA o Entrada de Video HDMI-DVI.
- Un ensemble de prises d'Entrée Audio G/D avec Composant, Composite, prises d'Entrée Vidéo VGA ou Entrée Vidéo HDMI-DVI.



6. Control Panel

ES Panel de control
FR Panneau de commande

1. **Remote Control Sensor**
   - Sensor de control remoto
   - Capteur de la télécommande
2. **Ambient Light Sensor**
   - Sensor de luz ambiental
   - Capteur de lumière ambiante
3. **Power On/Standby Indicator**
   - Indicador de encendido
   - Voyant d'alimentation
4. **Adjusts the Volume**
   - Ajusta el volumen
   - Régler le volume
5. **Selects a Channel**
   - Selecciona un canal
   - Sélectionner une chaîne
6. **Opens the Main On-screen Menu**
   - Abre el menú principal en pantalla.
   - Ouvrir le menu principal à l'écran
7. **Selects Connected Devices**
   - Selecciona los dispositivos conectados.
   - Sélectionner les appareils connectés
8. **Turns the TV On and Off**
   - Enciende o apaga la televisión
   - Allumer et éteindre le téléviseur



7. Initial Setup

ES Configuración inicial
FR Première configuration

Thank you for your purchase of the MAGNAVOX TV.
Please proceed with the following steps to set up your TV.
Press OK to continue. Select your preferred language.
Use the OK button to select, right and left arrow keys to navigate.
Select your country.
Select channel scanning.
Next
Location
Retail
Home

Follow the On-screen Instructions to Complete your TV Initial Setup.
- Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.
- Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

Selecting **Location** to **Retail** will display E-sticker (Electronic POP) on the Screen. Refer to Step "8. Using the Remote Control" and see "To turn Off the E-sticker feature" on the next page.
- Seleccionar **Ubicación** en **Tienda**, mostrará una etiqueta electrónica (POP electrónico) en la pantalla. Consulte "Para desactivar la característica etiqueta electrónica" en El paso "8. Uso del mando a distancia" en la siguiente página.
- La sélection de **Région** à **Magasin** affichera la vignette électronique (POP électrique) à l'écran. Reportez-vous à l'étape « 8. Utilisez la télécommande » à la page suivante et voir « Coupure de l'Etiquette E ».

Need Help Connecting this LED TV? Call Us at **1-866-341-3738**
- ¿Necesita ayuda para conectar esta TV LED? Llame al número **1-866-341-3738**
- Vous avez besoin d'aide pour connecter ce téléviseur LED? Appelez-nous au **1-866-341-3738**

Model / Modelo / Modèle :
Serial / Serie / Série :

Specifications are Subject to Change without Prior Notice.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Les Spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

© 2015 Funai Electric Co., Ltd.
www.magnavox.com/support

Printed in China
- Impreso en China
- Imprimé en Chine